

La licence

SolidWorks a 2 types de licences. Trouvez votre numéro de série ici et regardez le 3^{ème} chiffre :

- Licence réseau (ou Network) : 9010...
- Licence fixe (ou Standalone, Nodelocked) : 9000...



Licence fixe

La licence fixe est liée à un poste. Si vous devez changer de poste :

- Transférez la licence sur votre poste HomeWorking :
 - Depuis votre poste habituel : « ? », Licences, Désactiver... (ne lancez plus SolidWorks !)



 Sur votre poste HomeWorking, lancez SolidWorks : il vous demandera d'activer la licence.



Les Paramètres

Vous changez de poste, vous avez installé SolidWorks, vous avez accès à votre licence, bien ! Mais n'oubliez pas de récupérer vos paramètres :

- Depuis votre poste bureau : enregistrer les paramètres
- Depuis votre poste home : restaurer les paramètres

? 🖈 🔥 🖒 • 🕑 • 🗐 • 🗁 • 😓 • 🕲 🗐	•
	Options
	Compléments
	Enregistrer/Restaurer les paramètres
	Taille des boutons

Attention cependant à vos paramètres présents sur le réseau de l'entreprise : Quels sont-ils ? Voir cidessous. Y avez-vous accès ? Voir le chapitre sur les fichiers.

Pour savoir où se trouve vos fichiers de paramètres (templates, fond de plan, modèle de BOM, bibliothèque de mécano-soudé...), rendez-vous dans les options systèmes, emplacement des fichiers :

- Pour chaque paramètre il peut y avoir plusieurs emplacements
- Cliquez sur « Tout éditer » pour avoir une vue d'ensemble



Si certains de ces paramètres pointent vers un dossier du réseau, vous avez 2 solutions :

- Accès VPN au réseau de l'entreprise (Eh oui, encore le VPN, bien pratique !)
- Copier ces fichiers en local sur votre poste Home et faire pointer SolidWorks dessus
 - Attention dans ce cas aux mises à jour de ces paramètres !
 - Pensez notamment à la Toolbox : si vous la copiez sur votre poste, il faut aussi changer le paramètre dans Options Système, Assistance pour le perçage/Toolbox

ptions du système - Assistance pour le perçage/Toolbox		×
Options du système	Dptions de recherche	Q
Performance Assemblages Références externes Modèles par défaut Emplacements des fichi FeatureManager Incréments de l'édition	perçage et Toolbox: rrsSOLIDWORKS	
Vue Sauvegarde/Récupértic Tactile Assistance pour le perçe Explorateur de fichiers Contraintes Toolbox :	is Toolbox	